

**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem**  
**Gépészmérnöki Kar**  
**Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék**

**KLAFFL ATTILA ANDRÁS**  
**HÁZI FELADAT**  
**HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS**  
**FUZZY-RENDSZERREL**

**BUDAPEST, 2023**


# TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés .....	3
1.1. Célkitűzés.....	3
2. Front Panel .....	3
3. Program állapotábráinak bemutatása .....	4
3.1. Főprogram állapotábrája.....	4
3.2. Mérésadatgyűjtő VI állapotábrája .....	6
3.3. Fájlfelkezelés VI állapotábrája .....	6
4. A program felépítése .....	7
5. Fuzzy logika megvalósítása.....	9
5.1. Be-, illetve kimenetek .....	9
5.2. Programban megvalósítva .....	10
6. Hardver eszközök .....	10
Felhasznált irodalom .....	12

## 1. BEVEZETÉS

### 1.1. Célkitűzések

Házi feladatomban egy LM35 precíziós hőérzékelő segítségével mértem a hőmérsékletet, a mért adatokat Arduino segítségével gyűjtöttem, majd USB-n keresztül továbbítottam a számítógép felé. A LabVIEW-ban elkészített program a Fuzzy logika segítségével a bemenő hőmérsékletérték alapján és a felhasználó által beállított hőmérséklettől való eltérés meghatározása után kiszámítja a vezérléshez szükséges PWM (Pulse-Width Modulation) értéket, amelyet visszaküld a mikrokontroller felé. Az 1. ábra a mérőrendszer felépítésének vázlatát szemlélteti, a nyilak a kommunikáció irányát mutatják.




1. ábra Mérőrendszer sematikus ábra

## 2. FRONT PANEL

A Front Panel bal oldalán találhatóak a parancsgombok, melyekkel a felhasználó elindíthatja, leállíthatja a programot, kiléphet, valamint módosíthatja a konfigurációs beállításokat. Az alsó részen olvashatjuk le a hőmérsékletet, valamint a vezérléshez a PWM értékeket.

Középen nyomon követhetjük a hőmérséklet változását. A jobb oldalon a bementekhez és a kimenetkhez tartozó tagsági függvények láthatóak. Itt is lehetőségünk van leolvasni az értékeket, mivel a kurzor folyamatosan követi a hőmérséklet alakulását.




2.ábra Front Panel

### 3. PROGRAM ÁLLAPOTÁBRÁINAK BEMUTATÁSA

Az állapotábrák segítségével nyomon követhetjük a program belső működését. Ebben a fejezetben mind a három programrészlet – főprogram, mérésadatgyűjtés, fájlkezelés – állapotábrája bemutatásra kerül, megismerhetjük velük működésüket.


#### 3.1. Főprogram állapotábrája

A program tervezése során az egyik legfontosabb lépés az állapotok definiálása, valamint az azok közötti átmenetek. A ábrán a fő VI (*Main.vi*) állapotábráját szemléltettem.





3.ábra Főprogram állapotábrája

Indításkor a program automatikusan, az adott feladatok elvégzése után tovább lép a következő állapotba. Az inicializáló állapotban beolvassuk az előző futtatáskor elmentett konfigurációs fájlt, amely a beállított hőmérsékletértéket, valamint a fájl helyét tartalmazza. Ezután a gombok inicializálása következik. Az egyes állapotokban fontos, hogy melyik gombok megnyomását engedélyezzük a felhasználó számára, valamint, hogy melyeket nem. Amelyek nem elérhetők adott pillanatban, kiszűrítve jelennek meg a Front Panelen. (4. ábra)



4. ábra Gombok megjelenésének beállítása


A felhasználó a START gomb megnyomásával indíthatja el az adatgyűjtést. Amennyiben nem találja az eszközt, felugró ablakban értesíti a felhasználót a hibáról. (5. ábra) A „Cancel” gombbal bezárhatjuk az ablakot, ekkor szünetel a program. (6. ábra)



5. ábra Felugró ablak, ha az eszköz nem található 6. ábra Beállítások ablak

A STOP gombbal megállíthatjuk a mérést, itt lehetőségünk van a beállítások módosítására, melyeket jóváhagyva átírja a konfigurációs fájlban tárolt adatokat, így a következő futtatáskor ezeket olvassuk be inicializáláskor. Ebben az állapotban vagy újraindítjuk a programot vagy az EXIT gomb megnyomásával kilépünk.

### 3.2. Mérésadatgyűjtés VI állapotábrája




7. ábra Mérésadatgyűjtő VI állapotábrája

Inicializáláskor a konfigurációs fájl értékeit beolvassuk. A mérés elindításakor a program ellenőrzi, hogy az eszköz csatlakoztatva van-e, amennyiben igen, a ciklus a következő állapotba lép és megkezdődik a mérés. A mért értéket kiértékeljük és a kiszámított PWM értéket visszaküldjük az eszköznek. Ezeket egy queue-n keresztül továbbítjuk a fájlkezelő VI felé, hiszen itt fontos, hogy minden adat rögzítésre kerüljön, egy notifier-en keresztül pedig a megjelenítendő adatot küldjük. A Waveform Chart-on mindig a legfrissebb érték kerül megjelenítésre a felhasználó számára.

### 3.3. Fájlkezelés VI állapotábrája

A fájlkezeléshez is készíthetünk egy állapotábrát, amely szemantikusan bemutatja a VI felépítését. A 8. ábra szemlélteti az egymást követő állapotokat.




8. ábra Fájlkezelő VI állapotábrája

A felépítés az előző pontban felírt állapotábrához hasonló. A mérés elindítása után létrehozuk a TDMS fájlt a megadott helyen, majd egy queue-n keresztül kapott mérésadatokat kiírjuk a fájlba. Beállításoknál megadhatunk másik elérési utat, hova szeretnénk elmenteni a fájlt. STOP gomb megnyomásakor a fájlt elmentjük és új mérés indításakor automatikusan új fájlt hozunk létre, így minden egyes mérés külön fájlban lesz tárolva.

#### 4. A PROGRAM FELÉPÍTÉSE

A feladatban a LabVIEW-ban elérhető Queued Message Handler Template-et használtam, melyet *Mérés* és *Logging* VI-okkal egészítettem ki. Ezeket a Continuous Measurement and Logging Template alapján készítettem el, a feladathoz szabva. A főprogram egymással párhuzamosan futó ciklusait a 9. ábra szemlélteti.




9. ábra Egymással párhuzamosan futó ciklusok

A felső ciklus az eseménykezelő ciklus. Lekezezi a felhasználó általi tevékenységeket a felületen. Felhasználó a gombok segítségével ad utasítást a programnak, melyet az eseménykezelő észlel, és a kért állapotba lépteti a többi ciklust. A legfontosabb események a program indítása, konfigurációs fájl beállításai, a szüneteltetés, valamint a leállítás.


Ezután az úgynevezett *Message Handler* ciklus következik. Itt küldjük tovább állapotonként a megfelelő üzenetet a többi ciklus felé. Például elindítjuk a mérésért felelős ciklust, leállítjuk azt. Adatcsomag küldésére is van lehetőség

A főprogramban subVI-ként vannak elhelyezve a mérést, valamint a fájlkezelést végző ciklusok. Az adatgyűjtés Block Diagrammját a 10. ábrán láthatjuk. Megtörténik az eszköz inicializálása és a kapcsolat ellenőrzése, ezután pedig létrejön a folyamatos kommunikáció. Adatokat olvas be az eszköztől, illetve továbbít felé.



10. ábra Mérésadatgyűjtés


A fájlkezelés Block Diagrammjának egy részletét a 11. ábra mutatja. Az adott állapotban folyamatosan történik az adatmentés egy TDMS fájlba.



11. ábra Fájlkezelés



Végül egy külön ciklusba került a felhasználó számára megjelenített tartalom (12. ábra). A legfrissebb hőmérsékletérték jelenik meg a diagrammon, valamint a kurzor értéke is az aktuális Fuzzy bemeneten és kimeneten jelenik meg. A Fuzzy változók - a hőmérséklet, a kimenet, valamint az error - esetében globális változót használtam.



12. ábra Megjelenítés


## 5. FUZZY LOGIKA MEGVALÓSÍTÁSA

### 5.1. Be-, illetve kimenetek

A Fuzzy-rendszer kettő bemenettel rendelkezik, ezek a mért hőmérséklet, valamint a beállított értéktől való eltérés. Ezek függvényében számítja ki a kimeneti értéket 0-255 sávban.


A bemeneteknek standard partíciót kell alkotniuk. Ez azt jelenti, hogy egy bemeneti változó (pl. Hőmérséklet) tagsági függvényeinek összege az értelmezési tartomány minden pontjában 1-et kell adjon. Emiatt a széleken trapéz alakú tagsági függvényt kell alkalmazni, mind a két bemenet esetén.

Az alábbi két ábra a bemenetekhez tartozó tagsági függvényeket ábrázolja. A hőmérsékletre tartozó tagsági függvényeket a beállításoknak megfelelően toljuk el, így a kiválasztott értékhez mindig a középső függvény tartozik.



13. ábra Fuzzy bemenetek


A kimenetre ez a szabály nem vonatkozik, így ide az úgynevezett *Singleton* függvényt választottam. (14. ábra)



14. ábra Kimenet tagsági függvényei

## 5.2. Programban megvalósítva

A realizációt a *Meres* VI-ban található *FuzzyEv* nevű subVI valósítja meg. (15. ábra) A bemenetekből a definiált szabályoknak megfelelően kiszámítja a kimeneti értéket. A kettő bemenetet és kimenetet egy-egy globális változóban tárolja, így a Front Panelen megjeleníthetőek lesznek a függvények, valamint egy kurzor segítségével nyomon követhetjük, éppen milyen értékeket vesznek fel a változók.




15. ábra Programbeli megvalósítás

## 6. HARDVER ESZKÖZÖK

A projektben felhasznált hardver eszközök:

- Arduino UNO
- LM35 precíziós hőérzékelő
- 12 V DC ventilátor
- D4184 PWM modul

A sematikus vázlatot a 16. ábra mutatja.



16. ábra Hardver eszközök kapcsolása

## FELHASZNÁLT IRODALOM

*National Instruments: Queued Message Handler* dokumentáció

Link: <https://www.ni.com/hu-hu/support/documentation/supplemental/21/using-a-queued-message-handler-in-labview.html>

Utolsó megtekintés dátuma: 2023. május 30.